

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

SILLON Eclipse 3 sil elektrisk kosmetikstol.



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Skanna
för olika
språk



Mått och egenskaper



Funktioner och egenskaper:

- Enkel justering: Ryggstödet och sitsen på den kosmetiska stolen kan enkelt justeras med hjälp av sidoknappen "Effortless Button", vilket gör att klientens position enkelt kan justeras under behandlingen.
- Integrerad funktionalitet: Stolen har fyra inställningsmöjligheter: rygglutning, sits, fotstöd och höjdjustering.
- Användarvänlig design: Stolen har en modern, intuitiv design som ger enkel användning och komfort, vilket förbättrar helhetsupplevelsen och gör det dagliga arbetet mer njutbart.
- Hög stabilitet: Stolen kännetecknas av hög stabilitet och en hög säkerhetsnivå - det finns ingen märkbar vibration, oavsett vinkel eller höjdställning.

Fjärrkontroll:



Tryck på  eller , för att ställa in ryggstödet vinkel.

Tryck på knappen  eller  för att reglera sätets fotstöd.

Tryck på  eller  för att höja eller sänka hela sitsen.

Varning för detta:

1. Fotstödet är inte konstruerat för att bära en vuxen persons fulla vikt.
2. Sitt inte direkt på armstödet eller fotstödet.
3. Se till att avståndet mellan uttagen inte överstiger 2 meter.

Försiktighet!

- Av säkerhetsskäl ska nätsladden alltid anslutas till ett jordat uttag.
- Knyt inte fast nätsladden i apparaten. Om du lyfter eller drar i nätsladden kan den skadas. Se till att nätsladden lätt kan tas bort i en nödsituation.
- Ta bort nätsladden innan du flyttar den elektriska skönhetsstolen så att den inte fastnar mellan några av stolens delar.
- Om nätsladden är skadad ska du omedelbart dra ur sladden, inte använda stolen och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Använd endast den ursprungliga n ä t s l a d d e n .
- Låt inte en person som inte utför behandlingen styra fjärrkontrollen.
- Placera inga föremål under stolen.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt stolen.
- Se till att det inte finns några vassa eller skadliga föremål runt stolen som kan skada enheten.
- Modifiera inte enheten själv. Om stolen inte fungerar som den ska ska du sluta använda den och kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Rengöring och desinficering av enheten:

Koppla bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.

För att hålla stolens yta i gott skick måste den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje a n v ä n d n i n g s t i l l f ä l l e . Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

Rengör ytor och reglage av metall och plast genom att torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.

Rengör inte i höga temperaturer och hög luftfuktighet, utsett inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.

Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla ur enheten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som godkänts av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska kosmetikstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Åtgärder för underhåll

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömförsörjningskabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Kontrollboxen och dess kablage
4. Om tillbehören är monterade
5. Låssystemets normala funktion

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda stolen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.

Om någon del av enheten är skadad ska du dra ut nätsladden och sluta använda den. Meddela sedan service.

Teknisk information:

- Produktmått: 1930× 820× 670-870 mm
- Justeringsvinkel för ryggstöd: ca 85° max
- Sitsens inställningsvinkel: ca 12° max
- Fotstöds justeringsvinkel: ca 90° max
- Nettovikt: 96 kg
- Bruttovikt: 110 kg
- Maximal belastning: 140 kg
- Strömförsörjning: AC 100-120 V, 50/60 Hz eller AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Maximal effekt: 300 W

Problem	Orsak	Lösning
Sitsen reagerar inte när man trycker på någon knapp	a) Funktionen för den knapp som trycks in har ändrats till ett extremt värde b) Kontrollera att strömkontakten är korrekt ansluten c) Kvalitetsproblem av kontrollpanelen Handbok	a) Försök att trycka på andra knappar b) Koppla ur och koppla in strömkontakten igen c) Byt ut den manuella kontrollpanelen
Konstigt ljud och vibrationer när du höjer och sänker sätet.	a) Bultarna är lösa b) Roterande delar är inte tillräckligt smorda c) Problem med kvaliteten Motor	a) Dra åt alla bultar b) Tillsätt lite fett c) Byt ut motorn

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
- Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (ACTIV Tomasz Pacholczyk company).
- Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - så, så att inga vätskor kommer in i enheten.
- Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
- Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
- Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
- För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
- Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den faller ner. Skador kan uppstå.
- För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
- Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

- Vid skador på nätkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad servicecenter för att undvika fara.
- Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
- Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
- Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
- Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukad elektrisk utrustning samlas in separat och sedan

lämnas till samlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.