

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING FÖR STERILISATOR

Sterilisator

Modell: SM-
360A



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024



Teknisk information

Effekt	300W
Spänning	220-240V, 50Hz
Kapacitet	2.6L
vikt	3,1 kg
Mått och dimensioner	27 x 24,5 x 17,2 cm
Temperatur vid drift	50-220°C
Driftstid	10-60 minuter

OBSERVERA!

Ta bort skyddsfilmerna inuti enheten före användning! Användning

1. Sterilisatorn används för desinfektion av instrument av metall, plast och kompositmaterial (saxar, kammar, pincetter etc.).
2. Desinfektion med högtempererad luft så att instrumenten inte utsätts för mekaniska skador. Den dödar bakterier utan fukt och gör inte vassa instrument slöa.
3. Enheten är utrustad med en temperatur- och tidsregulator. På så sätt kan du enkelt justera de parametrar som behövs för behandlingen.

Före första användningen:

1. Läs noggrant igenom den bifogade bruksanvisningen.
2. Ta bort alla förpackningar och skyddsfilmer före första användningen.

Instruktioner för användning

1. Placera instrumenten på brickan och för in dem i apparaten. Stäng locket.
2. Anslut sedan enheten till strömförsörjningen.
3. Använd ratten för att ställa in behandlingstiden. Vrid den medurs för att välja önskad tid. Den röda lampan tänds för att indikera att enheten är i driftläge. Tiden räknas ned i enlighet med timern. När tiden är slut piper enheten för att signalera att driften är avslutad.
4. Justera sedan temperaturen genom att vrida ratten medurs. Den gröna lampan tänds.
5. Lamporna slocknar när enheten har slutat arbeta.
6. När du är klar kopplar du ur enheten och tar ut verktygen från insidan.
7. Handtag ingår - hjul som kan hakas fast i sidoprojektionerna på brickan för att dra ut den utan att röra vid händerna.

Var uppmärksam!

Kom ihåg till ta särskild försiktighet, som brickor, inre och yttre ytor kan vara mycket heta. Använd skyddshandskar för att undvika brännskador.

Rör inte det heta facket direkt! Vänta tills det har svalnat en stund för att undvika brännskador.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast hanteras av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c)

nätkabeln har skadats, d) enheten har välts omkull eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

OBSERVERA

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsstörningar ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur den används befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANtering AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till en miljögodkänd återvinningscentral. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv

2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, ska förbrukade elektriska apparater samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara bör därför skickas till återvinning när de är uttjänta. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.